



RCA/WIRELESS



WIRELESS MACHINE PEN

MADE FOR TATTOO ARTISTS

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale del corpo: Alluminio

Tipo di batteria: Li-Polimero

Dimensioni: 131 mm × 33 mm

Tensione di uscita: 4–12 V, 1 A

Porta di ricarica: Type-C

Tempo di ricarica: 3 ore

Autonomia: 5–8 ore

Velocità: 10.000 giri/min (12 V)

Capacità della batteria: 1800 mAh

Stoke: 2,4 mm - 4,2 mm

Processo di produzione: Lavorazione e incisione CNC

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

Posizionare l'anello in gomma sul connettore batteria/RCA prima di installarlo sulla macchina.

Allineare il connettore batteria/RCA con la scanalatura di posizionamento sul corpo della macchina e inserirlo correttamente.

Premere delicatamente e ruotare in senso orario fino al completo bloccaggio.

TEMPO DI RICARICA

5V 1A: Circa 3,5–4 ore

5V 2A: Circa 3 ore

Nota: Per ottenere le migliori prestazioni, continuare la ricarica per altri 30 minuti dopo il completamento della ricarica.

ISTRUZIONI PER L'USO

MODALITÀ NORMALE

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere il dispositivo.

Dopo l'accensione, il display si illuminerà.

Premere nuovamente il pulsante di accensione per avviare la macchina.

Premere brevemente il pulsante "+" o "-" per regolare la tensione.

Tenere premuto il pulsante "+" o "-" per una regolazione continua della tensione.

La tensione può essere regolata con incrementi di 0,1 V.

FUNZIONE TIMER

Il timer si avvia automaticamente quando la macchina è in funzione.

Il timer si interrompe quando la macchina è in pausa.

In modalità pausa, premere due volte il pulsante di accensione per azzerare il timer.

Quando il dispositivo viene spento normalmente, il timer mantiene il tempo registrato in precedenza.

DISPLAY

Il display si attenua automaticamente dopo 180 secondi di inattività.

Premere qualsiasi pulsante per riattivare il display.

In modalità pausa, la batteria si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività.

RISPARMIO ENERGETICO E RICARICA

Il display si attenua automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo.

Quando il livello della batteria scende alle ultime cinque tacche, l'indicatore della batteria lampeggia.

La macchina non può essere utilizzata durante la ricarica.

Durante la ricarica, il display mostra solo l'icona di ricarica e il livello attuale della batteria. L'indicatore della batteria lampeggia durante la ricarica.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non utilizzare la penna per tatuaggi durante la ricarica.

Assicurarsi che la penna per tatuaggi sia completamente carica e disponga di una carica sufficiente prima di iniziare qualsiasi procedura di tatuaggio.

Prima di ogni utilizzo, pulire e sterilizzare la penna per tatuaggi e tutti gli accessori correlati in conformità alle norme igieniche applicabili.

Seguire sempre corrette pratiche igieniche e procedure di tatuaggio appropriate durante l'utilizzo del dispositivo.

Quando non viene utilizzata, conservare la penna per tatuaggi in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Non immergere la penna per tatuaggi in acqua né esporla a liquidi, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita. Faremo del nostro meglio per fornirvi supporto.